MX 83D

HDTV Kabel Receiver

Simply television

Digitaler Kabel Receiver

PVR ready · USB · SAVE ENERGY · CONAX EMBEDDED · High Definition Multimedia Interface HDMI · 1080i UPSCALING

Modell (Model)	MX 83D
Art.-Nr. (Order-No.)	23-01-01-0104
Beschreibung (Description)	DVB-C HDTV CA Receiver
Empfang (Reception)	50,5 - 858MHz (Band I, III, IV, V)
Conditional Access	Conax
Anzeige (Display)	4-stelliges LED/4-digit
Bandbreite (Bandwidth)	7/8 MHz
Anzahl Kanäle (Channels) TV/Radio	4000
Favoritenlisten (Favorite lists)	✓
Kanalsortierung (Channel sorting)	FTA / Alpha / Num.
Teletext	TV / STB
EPG - Elektronischer Programmführer (Electronic Program Guide)	✓
Software Upgrade	RJ11 Port / USB
Sendersuchlauf (Searchmodes)	Auto / manueller Suchlauf
Videoauflösung (Video resolution)	720x576p / 1280 x 720p / 1920 x 1080i upscaler
Digitale Video-Ausgänge (Digital Video Outputs)	1 x HDMI
Analoge Video-Ausgänge (Analog Video Outputs)	1 x Scart
Digitale Audio-Ausgänge (Digital Audio Outputs)	koax (coax)
Eingangsimpendanz (Input impendance)	75 Ω
Datenträger-Anschluss (Storage Device Interface)	USB
Kurzschluss- und Überlasterkennung (Short detection)	✓
Stromaufnahme im Standby (Standby power consumption)	< 1W
Kindersicherung (Parental Control)	✓
Sleeptimer/Event-Timer	✓
Menüsprachen (OSD Languages)	Deutsch, Englisch, Italienisch... (German, English, Italian...)
Zubehör (Accessories)	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung... (Remote control, Batteries, instruction manual)
Gewicht (Weight)	0,5 kg
Abmessungen (B x H x T) (Dimensions (W x H x D)	260x45x145 mm

MX 83D

Kabel Receiver mit Aufnahme- und Pausefunktion für das laufende Programm .

Der MX 83D ist ausgestattet mit: Conditional-Access-Schnittstelle für Conax, USB Schnittstelle zum Anschluss von externen Speichermedien, Upscaling-Funktion auf 720p/1080i und vielem mehr.

Zeitversetztes Fernsehen

Sie können bei angeschlossenem USB-Datenträger das aktuell gesendete Programm anhalten und zu einem späteren Zeitpunkt an der gleichen Stelle wieder fortsetzen. Außerdem können Sie innerhalb des Fernsehprogramms spulen, wie Sie es vom DVD-Player oder Video-Player gewohnt sind.